

100% Waterproof PolyMax Wainscot® Installation Instructions

PolyMax Wainscot® 100% a prueba de agua Instrucciones para la instalación

GENERAL HINTS

- Prepare wall and prime
- Measure wall dimensions and plan materials, placements, and cuts
- Begin at inside corner or door casing with Plank groove towards corner
- Miter trim 45° angle for inside/outside corner, 22.5° angle for joints
- Gently sand all cuts
- Hammer nails at angle through thickest part of trim into studs until ¼" of surface, counter-sink with nail set
- Allow adhesive, caulk, and spackle to cure for 24 hours before painting PolyMax
- When using PolyMax in an exterior application, **DO NOT PAINT A DARK COLOR**
- Avoid tight fits to allow for expansion and contraction

OPTIONAL WALL TREATMENTS

- Paint desired color on wall before PolyMax installation
- Paint high quality interior/exterior enamel on PolyMax after installation, follow manufacturer's directions for dry time between coats
- Outside Corner
- Quarter-Round Inside Corner
- Quarter-Round Base along floor

TOOLS & ACCESSORIES TO DO IT YOURSELF:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ■ 2' Level | ■ Caulk Gun |
| ■ Combination Square | ■ White Silicone Caulk |
| ■ Miter Box & Saw | ■ Construction Adhesive |
| ■ Fine Tooth Saw or Jig Saw | ■ White Vinyl Spackle |
| ■ 120-Fine Sand Paper | ■ 2" Finishing Nails & Nail Set |

CONSEJOS GENERALES

- Prepare la pared y aplique pintura base
- Mida las dimensiones de la pared y planifique los materiales, disposición y cortes
- Comience en la esquina interior o en el marco de la puerta con la ranura de la plancha hacia la esquina
- Ajuste el inglete a un ángulo de 45° para la esquina interna/externa, y a un ángulo de 22,5° para los empalmes
- Lije suavemente todos los cortes
- Martille los clavos en el ángulo a través de la parte más gruesa del marco en los montantes hasta que estén a 6,4 mm de la superficie, avellane con el botador
- Permita que el adhesivo, la masilla y el compuesto de relleno curen durante 24 horas antes de pintar con PolyMax
- Cuando utilice PolyMax en una aplicación de exteriores, **NO PINTE CON UN COLOR OSCURO**
- Evite encajar estrechamente para permitir la expansión y la contracción

TRATAMIENTOS OPCIONALES PARA PARED

- Pinte con el color deseado en la pared antes de la instalación de PolyMax
- Pinte con esmalte de alta calidad para interiores/exteriores sobre PolyMax después de la instalación, siga las instrucciones del fabricante para los tiempos de secado entre capas
- Esquina externa
- Esquina interna cuarto dosel
- Base cuarto dosel a lo largo del piso

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA QUE PUEDA HACERLO USTED MISMO:

- | | |
|--|---|
| ■ Nivel de 61 cm | ■ Masilla de silicona blanca |
| ■ Escuadra combinada | ■ Adhesivo para construcción |
| ■ Guía para cortar ingletes y sierra | ■ Compuesto de relleno de vinilo blanco |
| ■ Sierra de dientes finos o sierra de vaivén | ■ Clavos para acabado de 5,1 cm y botador |
| ■ Papel de lija fino 120 | |
| ■ Pistola para calafatear | |

EASY STEP-BY-STEP - ZÓCALO FÁCIL PASO A PASO

BASEBOARD - ZÓCALO



- Cut Base to measured length
- Apply bead of adhesive to back of Base
- Stick Base onto wall bottom, groove for Planks facing up
- Level Base to ensure horizontal
- Nail Base into studs 16" on-center



- Corte el zócalo al largo medido
- Aplique un cordón de adhesivo a la parte posterior de la base
- Pegue el zócalo a la parte inferior de la pared, ranura para las láminas orientada hacia arriba
- Nivele la base para asegurar la horizontalidad
- Clave la base a los montantes a 40,6 cm de centro a centro



PLANKING/WAINSCOT - ENTABLADO/REVESTIMIENTO



- Cut Plank to measured height
- Apply bead(s) of adhesive to back of Plank
- Stick Plank at wall placement into Base groove, neatly fit Plank groove over adjacent Plank's tongue
- Level Plank to ensure vertical



- Corte el entablado al largo medido
- Aplique un cordón de adhesivo a la parte posterior del entablado
- Pegue el entablado en la colocación de pared en la ranura zócalo, queda ordenadamente ranura de zócalo sobre lengua adyacente de zócalo
- Nivele el entablado para asegurar la vertical

CHAIR RAIL - GUARDASILLA



- Cut Trim to measured length
- Apply bead of adhesive to back of Trim
- Stick Trim on top of Planks, groove for Planks facing down
- Level Trim to ensure horizontal
- Nail Trim into studs 16" on-center
- Apply bead of Caulk along top, inner edge of Trim



- Corte el adorno al largo medido
- Aplique un cordón de adhesivo a la parte posterior del adorno
- Pegue el adorno a la parte superior de las planchas, ranura para las láminas orientada hacia abajo
- Nivele el adorno para asegurar la horizontalidad
- Clave el adorno a los montantes a 40,6 cm de centro a centro
- Aplique un cordón de masilla a lo largo del borde interno superior del adorno



MAINTENANCE

Wipe PolyMax with damp cloth. Most household cleaners will not affect finish. If painted, follow manufacturer's instructions for cleaning.

WARRANTY

Limited Lifetime

MANTENIMIENTO

Limpie PolyMax con un paño húmedo. La mayoría de los limpiadores domésticos no afectarán el acabado. Si pinta, siga las instrucciones del fabricante para la limpieza.

GARANTÍA

Limitada de por vida

